

Sicherungsgerät I`D

**I`D mit
eingelegtem Seil
(Gerät ist verplombt)**



GD am Anschlagpunkt

**Anschlagpunkt
mit Bandschlingen**



ITD am Anschlagpunkt

**Verbindung
zweier
Bandschlingen**



ΓD am Anschlagpunkt

**ΓD in
Bandschlingen
am Anschlagpunkt
eingehakt**



Visuelle Kontrolle des ΓD auf Schäden



RD Überprüfung

Funktion der automatischen Blockierung bei Belastung



Funktionskontrolle des Bedienhebels



ITD am Auffanggurt

Seilende mit grüner
Markierung
am
Auffanggurt



Vorgehensweise

Erst nachdem der ID am Anschlagpunkt festgelegt ist, wird mit dem Verbindungselement eine Verbindung zwischen Dynamikseil und Auffanggurt geschaffen.



**Nur in einem kleinen Bereich
ist die Seilfreigabe möglich**



**Wird bei der Bedienung
der Bedienhebel
losgelassen
blockiert der I'D**



**Wird der Bedienhebel
zu stark
durchgezogen blockiert
der I'D**



**Kommt der
Vorgehende zurück,
wird das Seil einfach
durch den I'D gezogen.**



I`D mit „Schleifknoten“ gesichert

Verlässt der Sicherungsmann das I`D ist der Bedienhebel in die Parkstellung zu bringen und zusätzlich mit einem Schleifknoten und einem ganzen Schlag zu sichern.

